

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

РАСХОДА ЦЕМЕНТА В БЕТОНАХ СБОРНЫХ
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

СН 386-68

*Утверждены
Государственным комитетом
Совета Министров СССР
по делам строительства
15 апреля 1968 г.*

*Замечания: СН 386-74
с 01.01.75, посыл. № 99 от 04.05.74.*

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Москва—1968

Настоящие Типовые нормы расхода цемента в бетонах сборных бетонных и железобетонных изделий массового производства регламентируют чистый расход цемента в 1 м³ бетона изделий в плотном теле в зависимости от вида, марки и отпускной прочности бетона изделий, вида и марки применяемого цемента, подвижности бетонной смеси, условий и режимов твердения, а также качества и свойств применяемых материалов для бетона.

Типовые нормы разработаны институтом ВНИИЖелезобетон Министерства промышленности строительных материалов СССР с участием НИИЖБ Госстроя СССР.

Редакторы — инженеры И. И. Осташев
(Госстрой СССР)
и Л. А. Кайсер (ВНИИЖелезобетон
Министерства промышленности
строительных материалов СССР)

