

МОНТАЖНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

**СПОСОБЫ УСТАНОВКИ НЕСУЩИХ И ОПОРНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТРУБНЫХ
ПРОВОДОВ**

Часть 3

ОДИНОЧНЫЕ ТРУБЫ И КАБЕЛИ

СТМ 4-25-92 ч. 3

**Москва
1992**

МОНТАЖНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ассоциации "Монтажавтома-
тика"


М.Б.Полищук

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ НЕСУЩИХ И ОПОРНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТРУБНЫХ
ПРОВОДОВ

ЧАСТЬ 3

ОДИНОЧНЫЕ ТРУБЫ И КАБЕЛИ

СТМ4-25-92 ч.3

Рег. № 79-92

Дата введения 1.01.93

Главный инженер

Начальник отдела




Н.А.Рыков

А.М.Гуров

© ГПК "Проектмонтажавтоматика"

1992

Изм. №	подл.	Попл. и дата	Взам. инв. №	Изм. №	Попл. и дата
418-1		13.01.92			

Обозначение	Наименование
TM4-490-89	Одиночный кабель Крепление между колоннами на канате
TM4-491-89	Одиночный кабель Крепление между колоннами на проволоке
TM4-2086-92	Скоба Установка на стене
TM4-2087-92	Скоба, хомут Установка на стене
TM4-2088-92	Полоска Установка на стене
TM4-2089-92	Полоска Установка на стене
TM4-2090-92	Кабель Установка на стене
TM4-2091-92	Лента, полоска-пряжка Установка на стене
TM4-2092-92	Полоска, лента, полоска-пряжка Установка на стене
TM4-2093-92	Подвеска закладная Установка на стене
TM4-2094-92	Скоба Установка на стене
TM4-2095-92	Скоба Крепление на проволоке между колоннами
TM4-2096-92	Скоба Крепление на проволоке между колоннами
TM4-2097-92	Гильза Установка на полу
TM4-2098-92	Крепление скобы на бетонной (кирпичной) стене
TK4-3733-92	Скоба
TK4-3734-92	Полоса

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взм. инв. №	Инв. № дубл.	Полп. и дата
418-1	13.01.93			

					СТМ4-25-92 ч.3		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Бахтеярова	112.92		07.12.92	Лит.	Лист	Листов
Пров.	Крупнова	112.92		07.12.92		2	5
Н.контр.	Крекова	312.92		09.12.92			
У гв.							

Пособи установки несущих и
опорных конструкций электри-
ческих и трубных проводок.
Часть 3. Одиночные трубы и
кабели.
Ведомость документов

Обозначение	Наименование
ТК4-3735-92	Ушко У-I
ТК4-3736-92	Гильза
ТК4-3737-92	Гильза

Изм. №	полл.	Полл. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата
418-1		15.01.93. С.Б.Ч			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТМ4-25-92 ч.3	Лист
						3

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Сборник монтажных чертежей "Способы установки несущих и опорных конструкций электрических и трубных проводок. Часть 3. Одиночные трубы и кабели" предусматривает основные способы установки и крепления одиночных труб и кабелей к элементам строительных конструкций зданий и сооружений.

Сборник предназначен для проектирования и монтажа одиночных электрических и трубных проводок.

Прокладку кабелей рекомендуется выполнять с запасом по длине 1-2%. Запас достигается путем прокладки "змейкой". При проходе кабелей через температурные и осадочные швы следует предусматривать компенсацию для кабелей за счет их свободного провеса в зоне температурного и осадочного шва.

В коррозионноактивных средах металлические конструкции и изделия, применяемые при монтаже, должны быть защищены от воздействия окружающей среды нанесением дополнительных слоев лакокрасочных покрытий по отраслевым нормативам.

Металлоконструкции, прокладываемые во взрыво и пожароопасных помещениях, должны иметь негорючие антикоррозионные покрытия. Заземление кабелей и проводов после прокладки следует выполнять соблюдая требования технологической инструкции ТИ4.25088.17001.

В месте прохода сквозь стены и перекрытия следует заделать зазоры между трубой и кабелем, трубой и гильзой негорючими легкопробиваемыми растворами (черт. ТМ4-2097-92). Проходы через стены и перекрытия с установкой закладных конструкций выполнять в соответствии с ЗК8-14-77. Уплотнения проводок выполнять в соответствии с РМ4-177-79.

Расстояния между точками крепления на стене приведены в таблице.

Ф2.108-3а(А4)

15.01.95

Изм. №	полл.	Полл. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
418-1		15.01.95			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТМ4-25-92 ч.3	Лист 4

Копировал

АА

Изм. №	подл.	Подп.	и дата	Взам. инт.	№	Инт. №	дубл.	Подп.	и дата
418-1			18.01.93						

D _н , мм		L, мм		
		Горизонтальная прокладка	Вертикальная прокладка	
Кабели	до 18	500		
	св. 18	1000		
Трубы	Пластмассовые	от 8 до 14	750	1000-1500
		от 22 до 35	2000-3000	3000-4000
		св. 35 до 60	3000-4000	4000-5000
		Все	600-800	1000
		до 10	300	500
	Цветные металлы	от 10 до 25	500	800
		от 25 до 40	700	1200
		св. 40	900	1500

Прокладку труб выполнять в соответствии со СНиП 3.05.07-85, кабелей- СНиП 3.05.06-85.

Таблица 2

60


Условное наимено- вание	Размеры, мм			Поз.1	Поз.2	Поз.3	Поз.4	Поз.5	Поз.6	Поз.7	Поз.8	
				Кронштейн	Корпус	Канат	Хомут	Зажим	Стяжка винтовая	Кнопка	Лента	Подвес
	ТК4-3596-88	ГОСТ2224-72	ГОСТ3062-80	ТУ36-1107-80	ТУ36-1445-82	ТУ36-2203-84	ТУ36-2699-85		кабельный			
	ТУ36-1762-84											
В*	Г*	Л*	К о л и ч е с т в о									
У с л о в н ы е												

74.616.1.15.82

12-2 13.04.93 900108-36(А3)

Изм. № докум. Полн. в разе. 14.05.93 12.04.93

Изм. № докум. Полн. в разе. 14.05.93 12.04.93



Примеры условного обозначения установки хронштейна КО-61 на колонне размером 300х400мм для крепления кабеля на проволоке между колоннами с $L=6000\text{мм}$ на подвесе П20х2:

Кронштейн КО-61, подвес 120x2.
ТМЧ-491-89. Установка 6


То же, на ленте ЛМ5УХ12:

Кронштейн КО-61, лента ЛМ5УХЛ2
ТМЧ-491-89. Установка 5

То же, с $L=12000\text{ мм}$ на подвесе 120×2 :
Кронштейн КО-61, подвес
 120×2 ТМЧ-491-89. Установка 24

Таблица 1

Размеры, мм	
L	Допустимый провис проволоки f
6000	200
12000	300





					Взамен	ТМ4-491-89		
					Группа			
Изм.	Лист	№ док. ум.	Полн.	Дата	Одноточный кабель Крепление между колоннами на проволоке НПО МА РЕЗ. № 135 Срок Введения 01.01.90	Лист	Масштаб	Масштаб
Разраб.	Семенова	Српав	02.69					
Пров.	Кузнецова	Жу	08.89					
Г. Конструктор								
Нач. отд.	Гуров	Жу	01.89					
Н. констр.	Буякова	Жу	01.89					
Чтв.	Чудинов	Жу	9.01					

Таблица 2

Условное наимено- вание	Размеры, мм			Поз.1	Поз.2	Поз.3	Поз.4	Поз.5	Поз.6	Поз.7		
				Кронштейн	Проволока	Хомут	Зажим	Стяжка	Кнопка	Лента	Подвес	
				ТК4-3596-88	ГОСТ 7372-79	ТУЗБ-1107-80	ТУЗБ-1445-82	Винтовая ТУЗБ-2203-84	ТУЗБ-2699-85		кабельный ТУЗБ-1762-84	
	В*	Р*	L	К О Л Ц Ч Е С Т В О								
				1	1	2	2	1	—	—	—	
				У С Л О В Н О Е								

118-3 15.01.95-02-108-56(Л1)
 Изм. № 1
 Подп. и дата
 14.01.95 16.01.95



Пример условного обозначения установки скобы С06У2 на стене:
Скоба С06У2 ТМЧ-2086-92. Установка 1

1. Размеры для справок.
2. Материал пластины поз. 1 определяется при проектировании.
3. Крепление по ТМЧ-2098-92

Условное наименование	Размеры, мм			Поз.1 Пластина, мм	Поз.2 Скоба ТУ36.22.19.06-001-89
	Dn	B	H	Количество	Условное наименование
				1	
				Условное наименование	
1	6	5	19	0,5×15×18	С06У2
2				—	
3	8	7	21	0,5×15×25	С08У2
4				—	
5	10	8	23	0,5×20×30	С010У2
6				—	
7	12	10	26,5	0,5×20×36	С012У2
8				—	
9	14	12	28,5	0,5×20×42	С014У2
10				—	
11	16	14	30,5	0,5×20×50	С016У2
12				—	

					ВЗАМЕН	ТМ4-2086-92					
					ГРУППА						
					Скоба				МТ	МАССА	МАСШТАБ
ИЗМ.	ЛСТ	И ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА							
РАЗРАБ.	Бактеярова		Лис	21.12.92	Установка на стене						
ПРОВ.	Кочубова		Круж	17.12.92							
									МСТ	МСТОВ 1	
ГЛ. СПЕЦ.	Чудинов		Лис	17.12.92	РЕГ. И						
И. КОНТР.	Крюкова		Зис	21.12.92							
ИТВ.	Гуров		Лис		СРОК ВВЕДЕНИЯ						

Рис. 4

Остальное - см. рис. 1





Рис. 5

Остальное - см. рис. 1






Рис. 6

Остальное - см. рис. 1-5



ИНВ. № докум. Подп. и дата
418-5 13.01.93 828

ТМ 4-2087-92

Лист

2

Таблица 1

Условное наимено- вание	Рис.	Размеры, мм			Поз.1	Поз.2	Поз.3		Поз.4	Поз.5	Поз.6							
					Пластина	Профиль	Болт	Винт	Гайка	Шайба	Шайба							
						П45-254	ГОСТ 7798-70	ГОСТ 17473-80	ГОСТ 5915-70	ГОСТ 6402-70	ГОСТ 11371-78							
					КОЛЫЧЕСТВО													
			1	1	1	1	1	1	1	1								
УСЛОВНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ																		
1	1,6	6	40	40	Лм. табл. 2	L=40mm	—	КОЛЫЧЕСТВО	—	В.М4-6g×16.46.019	М4-6Н.5.019	4.65Г.029	4.01.019					
2		8	42				—		—	—	—	—						
3		10	43				—		—	—	—	—						
4		12	45				—		—	—	—	—						
5		14	47				—		—	—	—	—						
6	2,6	16	49	80		L=80mm	М6-6g×16.46.019		КОЛЫЧЕСТВО	1	—	М6-6Н.5.019	1 6.65Г.029	1				
7		22	55				—			—	—	—	—					
8		27	60				—			—	—	—	—					
9		34	67				—			—	—	—	—					
10		22	55				—			—	—	—	—					
11	2,6	27	59	90		L=90mm	—			КОЛЫЧЕСТВО	2	—	М8-6Н.5.019	8.65Г.029	—			
12		34	67				М8-6g×20.46.019				—	—	—	—				
13		48	80				—				—	—	—	—				
14		60	95				М10-6g×24.46.019				2	—	М10-6Н.5.019	10.65Г.029				
15		14	56				—				—	—	—	—				
16	3,6	24	66	80		L=80mm	—				КОЛЫЧЕСТВО	2	—	М6-6Н.5.019	6.65Г.029	—		
17		28	72				—					—	—	—	—			
18		34	78				—					—	—	—	—			
19		48	92				—					—	—	—	—			
20		60	104				—					—	—	—	—			
21	4,6	6	63	40		L=40mm	КОЛЫЧЕСТВО					1	—	М6-6Н.5.019	6.65Г.029	1		
22		8										—	—	—	—		—	
23		10										—	—	—	—		—	
24		12										—	—	—	—		—	
25		14										—	—	—	—		—	
26		16	83	80		L=80mm						—	КОЛЫЧЕСТВО	1	—	М8-6Н.5.019	8.65Г.029	
27		22										—		—	—	—	—	
28		27										М8-6g×50.46.019		1	—	М8-6Н.5.019	8.65Г.029	
29		34										—		—	—	—	—	
30		48										—		—	—	—	—	
31		60	108	150		М10-6g×75.46.019						1		—	М10-6Н.5.019	10.65Г.029		

Продолжение табл.1		
Условное наимено- вание	Поз.7	Поз.8
	Скоба	Хомут
	ТУ36.229.06-001-89	ТУ36-1107-80
	Количество	
	1	1
	Условное наименование	
1	СО6У2	—
2	СО8У2	
3	СО10У2	
4	СО12У2	
5	СО14У2	
6	СО16У2	
7	СО22У2	
8	СО27У2	
9	СО34У2	
10	СД22У2	
11	СД27У2	
12	СД34У2	
13	СД48У2	
14	СД60У2	
15	—	Х15У1
16		Х25У1
17		Х30У1
18		Х35У1
19		Х50У1
20		Х60У1
21	СБ6У2	—
22	СБ8У2	
23	СБ10У2	
24	СБ12У2	
25	СБ14У2	
26	СБ16У2	
27	СБ22У2	
28	СБ27У2	
29	СБ34У2	
30	СБ48У2	
31	СБ60У2	

ИНВ. № подл.

418-5

Подп. и дата

13.01.93

Взам. инв. №

ИНВ. № докум.

Подп. и дата

ТМ4-2087-92

Инв. № подл. Подл. и дата. Взам. инв. № инв. № подл. Подл. и дата.
418-5 13.07.93 87

Продолжение табл. 1

Условное наимено- вание	Рис.	Размеры, мм			Поз.1	Поз.2	Поз.3		Поз.4	Поз.5	Поз.6								
					Пластина	Профиль	Болт	Винт	Гайка	Шайба	Шайба								
					ТУ 36.22.21.00.02.91	ГОСТ 7798-70	ГОСТ 17473-80	ГОСТ 5915-70	ГОСТ 6402-70	ГОСТ 11371-78									
		К о л ы ч е с т в о																	
		Дн	В	Н	1	1	—	1	—	1									
У с л о в н о е н а и м е н о в а н и е																			
32	5,6	6	63	50	См. табл. 2	ℓ=50mm	МБ-69х30.46.019	—	МБ-6Н.5.019	6.65Г.029	—								
33		8		70		ℓ=70mm													
34		6																	
35		8																	
36		10																	
37		12																	
38		6	90	90		ℓ=90mm													
39		8																	
40		10																	
41		12																	
42		14																	
43		6	100	100		ℓ=100mm													
44		8																	
45		10																	
46		12																	
47		14																	
48		6	120	120		ℓ=120mm													
49		8																	
50		10																	
51		12																	
52		14																	
53		6	135	135		ℓ=135mm	МБ-69х32.46.019		МБ-6Н.5.019	8.65Г.029									
54		8																	
55		10																	
56		12																	
57		14																	
58		6	150	150		ℓ=150mm													
59		8																	
60		10																	
61		12																	
62		14																	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТМ4-2087-92

Лист 5

Продолжение табл.1

Условное наимено- вание	Поз.7	Поз.8
	Скоба	Хомут
	ТУ36.2219.06-001-89	ТУ36-1107-80
	Количество	
	1	1
Условное наименование		
32	СП46-5 У2	
33		
34		
35	СП62-5 У2	
36		
37		
38	СП78-5 У2	
39		
40		
41		
42		
43	СП94-5 У2	—
44		
45		
46		
47	СП113-5 У2	
48		
49		
50		
51		
52	СП129-5 У2	
53		
54		
55		
56		
57	СП145-5 У2	
58		
59		
60		
61		
62		

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№дучд.	Подп. и дата
418-5	13.07.93	фз		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТМ4-2087-92

Лист
6

Формат А4

Таблица 2

Рис.	Размеры, мм	
	Дн	Пластина
1;6, 4;6	6	0,5×18×18
		—
5;6		0,5×28×18
1;6, 4;6	8	0,5×18×25
		—
5;6		0,5×28×25
1;6, 4;6	10	0,5×20×30
		—
5;6		0,5×28×30
1;6, 4;6	12	0,5×20×36
		—
5;6		0,5×28×36
1;6, 4;6	14	0,5×22×42
		—
5;6		0,5×28×42
3;6	16	0,5×10×42
		—
1;6, 4;6		0,5×22×50
1;6,2;6, 4;6	22	0,5×24×68
		—

Продолжение табл.2







Рис.	Размеры, мм	
	Дн	Пластина
3;6	24	0,5×10×74
1;6	27	0,5×28×82
		—
2;6, 4;6		0,5×24×82
3;6	28	0,5×12×86
1;6	34	0,5×32×104
		—
2;6, 4;6		0,5×24×104
3;6	48	0,5×12×104
		—
2;6		0,5×20×150
3;6	60	0,5×12×150
		—
4;6		0,5×34×150
2;6	60	0,5×20×185
		—
3;6		0,5×12×185
4;6	60	0,5×34×185
		—

ИНВ. И ПОДЛ	ПОДП. И ДАТА	ПОДП. И ДАТА	ИНВ. И ДУБЛ.	ПОДП. И ДАТА
448-5	13.01.93	968		

ТМ4-2087-92

Лист

7



Пример условного обозначения установки
полоски КЧ04УХЛ2 для крепления кабеля $\Phi 6$ мм
с пластиной на стене:

Полоска К404УХЛ2 с пластиной ТМЧ-2088-92. Установка 1

1. Размеры для справок.
- 2.*Размер L-см. табл. в „Общих указаниях“.
- 3.**Длина проволоки в поз. 3 определяется при проектировании.
- 4.***Размер зависит от Дн.
- 5.Материал пластины поз. 1 определяется при проектировании.
6. Крепление производить в соответствии с РТМЗ6.6-87.

				Взамен	ТМ4-2088-92	Лист	Масса	Расшиф.
				Группа				
Изм. Испол.	№ док. Ист.	Подп.	Дата	Полоска Установка на стене		Лист	Масса	Расшиф.
Разработ.	Бакштейн	И.Б.	9.11.92					
Пров.	Кочунова	Кочунов	17.11.92					
Гл. спец.	Чудачнов	И.Б.	2.12.92	Рег. №		Лист 7	Листов 8	
Н. контр.	Крюкова	И.Б.	21.12.92	Срок введения				
Утв.	Гуров	И.Б.						

ИИБ.И.Полн.Подп.И.Дата
418-6 13.01.92

Таблица 1

Условное наимено- вание	Рис.	Размеры, мм		Поз.1	Поз.2	Поз.3	Поз.4	Поз.5	Поз.6
				Пластина	Лента 3x205ст0	Проволока 50-0-4	Полоска	Пряжка	Дюбель- 2603дб
					ГОСТ6009-74	ГОСТ3282-74	ТУ36-2266-80		ТУ4-794-77
		D _н	H	К о л ы ч е с т в о					
1	1			1	1	1	1		
У с л о в н о е н а и м е н о в а н и е									
1	1	6	40	см.табл.2	e=40mm	e,* *	K404УХЛ2	—	—
2	2							—	ДГ4,5x35
3	3							—	—
4	4,1							K407УХЛ2	ДГ4,5x35
5	4,2							—	—
6	4,3							—	ДГ4,5x35
7	1	8						—	ДГ4,5x35
8	2							—	—
9	3							—	—
10	4,1							K407УХЛ2	ДГ4,5x35
11	4,2							—	—
12	4,3							—	ДГ4,5x35
13	1	10						—	ДГ4,5x35
14	2							—	—
15	3							K407УХЛ2	ДГ4,5x35
16	4,1							—	—
17	4,2							—	ДГ4,5x35
18	4,3							—	—
19	1	12						—	ДГ4,5x35
20	2							—	—
21	3							K407УХЛ2	ДГ4,5x35
22	4,1							—	—
23	4,2							—	ДГ4,5x35
24	4,3							—	—
25	1	14						—	ДГ4,5x35
26	2							—	—
27	3							K407УХЛ2	ДГ4,5x35
28	4,1							—	—
29	4,2							—	ДГ4,5x35
30	4,3							—	—

ИИБ.И.Полн.Подп.И.Дата
418-6 13.01.92

ТМ4-2088-92

Лист
2

Удк. № докум. Подл. и дата
 418-6 13.01.93

Продолжение табл. 1

Условное наимено- вание	Рис.	Размеры, мм		Поз.1	Поз.2	Поз.3	Поз.4	Поз.5	Поз.6
				Пластина	Лента 3x20 БСТО	Проволока 50-0-4	Полоска	Пряжка	Дюбель-
				ГОСТ6009-74	ГОСТ3282-74	ТУ36-2266-80		260326	
		Дн	Н	К о л ы ч е с т в о					
У с л о в н о е н а и м е н о в а н и е									
31	1	16	40	См.табл.2	ℓ=40mm	ℓ**	К407УХЛ2	—	—
32	2							—	ДГ4,5x35
33	3							—	—
34	4;1							К407УХЛ2	ДГ4,5x35
35	4;2							—	—
36	4;3							—	—
37	1	22	60		К404УХЛ2		—	ДГ4,5x35	
38	2						—	—	
39	3						—	—	
40	4;1						К407УХЛ2	ДГ4,5x35	
41	4;2						—	—	
42	4;3						—	—	
43	1	27			К407УХЛ2		—	ДГ4,5x35	
44	2						—	—	
45	3						—	—	
46	4;1						К407УХЛ2	ДГ4,5x35	
47	4;2						—	—	
48	4;3						—	—	
49	1	34			К405УХЛ2		—	ДГ4,5x35	
50	2						—	—	
51	3						—	—	
52	4;1						К407УХЛ2	ДГ4,5x35	
53	4;2						—	—	
54	4;3						—	—	
55	1	48			К407УХЛ2		—	ДГ4,5x35	
56	2						—	—	
57	3						—	—	
58	4;1						К407УХЛ2	ДГ4,5x35	
59	4;2						—	—	
60	4;3						—	—	

Удк. № докум. Подл. и дата
 418-6 13.01.93

ТМ 4-2088-92

Лист
 3

Таблица 2

Размеры, мм	
Дн	Пластина
6	0,5×14×18
	—
8	0,5×14×25
	—
10	0,5×14×30
	—
12	0,5×14×36
	—
14	0,5×14×42
	—
16	0,5×14×50
	—
22	0,5×14×68
	—
27	0,5×14×82
	—
34	0,5×14×104
	—
48	0,5×14×150
	—

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № учета	Подп. и дата
418-6	13.01.93	ф.л.		


Изым.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Копировать

ТМ4-2088-92

Лист
4

Формат А4



Пример условного обозначения установки полосы 10x120 для крепления кабеля ФВМм. на стене:



Полоска 10x120 ТМ4-2089-92. Установка 1.

Условное наимено- вание	Dн, мм	Поз.1	Поз.2	Поз.3
		Пластина, мм	Полоска	Дюбель - гвоздь ТУ4-794-77
		Количество		
		1	1	1
Условное наименование				
1	6	0,5×14×18	10×120	ДГ4,5×35
2		—		
3	8	0,5×14×25		
4		—		
5	10	0,5×14×30		
6		—		
7	12	0,5×14×36		
8		—		
9	14	0,5×14×42		
10		—		
11	16	0,5×14×50		
12		—		
13	22	0,5×14×68		
14		—		
15	27	0,5×14×82		
16		—		
17	34	0,5×14×104		
18		—		
19	48	0,5×14×150		
20		—		
21	60	0,5×14×185		
22		—		

Лист х/к 508 ГОСТ19904-90
К2708-4-III ГОСТ16523-89

1. Размеры для справок.
- 2* Размер L - см. табл. в „Общих указаниях.“
- 3** Размер зависит от Dн.
4. Материал пластины поз. 1 определяется при проектировании.
5. Крепление производить вручную.

Взятая				ТМ4-2089-92			
Группа							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Полоска Установка на стене		
Разраб.	Бухарова	ИЗ	ИЗ	12.11.92			
Проб.	Крылова	СР	СР	17.11.92			
П. спец.	Чудинов	ИЗ	ИЗ	7.12.92	Лист		
И. кн. инж.	Крюкова	ИЗ	ИЗ	12.12.92			
Утв.	Гуров	ИЗ	ИЗ		Листов 1		



Пример условного обозначения установки
кабеля двухжильного:

Кабель ТМ4-2090-92. Установка 1

Условное наимено- вание	Поз.1
	Гвоздь
	ГОСТ 4028-63
	Количество
	1
	Условное наименование
1	1,6x40

- * Размер L - см. табл. в "Общих указаниях"
- Крепление производить вручную.

Инв. № подл. Подп. и дата
412-8 13.01.93 96

				Взам.н	ТМ4-2090-92		
				Группа			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кабель Установка на стене		
Разраб.	Бактеярова	Лиз	П.К.92	17.12.92			
Пров.	Крутикова	Евг	17.12.92				
Гл. спец.	Чудинов	Влад	7.12.92	Рез. №			
Н.контр.	Брюкова	Вик	09.12.92	Срок введения			
Утв.	Гуров	Андр					
					Лист	Масса	Наситой
					1	-	-
					Лист	Листов	1







Рис. 3
Остальное - см. Рис. 1

Рис. 4
Остальное - см. Рис. 1, 2, 3



ГОСТ 5264-80-Н1



6

Пример условного обозначения установки ленты К226УХЛ2 для крепления кабеля ф6мм с пластиной на стене:

- Лента К226УХЛ2 с пластиной ТМЧ-2091-92. Установка 1.
1. Размеры для справок.
 - 2.* Размер L - см. табл. в «Общих указаниях».
 - 3.** Длина проволоки поз. 3 определяется при проектировании.
 - 4.** Размер зависит от Dn.
 5. Материал пластины поз. 1 определяется при проектировании.
 6. Крепление производить в соответствии с РТМЗБ.6-87.

					Взамен	ТМЧ-2091-92			
					Группа				
Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лента, полоска-пряжка		Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Бактеярова	Лиз	16.11.92					—	—
Проб.	Крупинова	Кру	11.11.92	Установка на стене					
						Лист 1	Листов 4		
Гл. спец.	Чудинов	Вик	1.12.92	Рез. №					
Н. контр.	Королева	Зи	01.12.92						
Утв.	Гуров	Лиз		Срок введения					

Инв. № подл. Подп. и дата
4.12.92 13.01.93 92

Таблица 1

Условное наимено- вание	Рис.	Размеры, мм		Поз.1	Поз.2	Поз.3	Поз.4	Поз.5	Поз.6	Поз.7		
				Пластина	Лента 3x205 ГТО	Проволока 50-0-4	Лента	Кнопка	Полоска-дража	Дюбель - 260306		
				ГОСТ 6009-74	ГОСТ 3282-74	ТУ 36-1446-80		ТУ 36-2266-80	ТУ 44-794-77			
		Дн	Н	К о л ч е с т в о								
Условное наименование												
1	1	6	40	Лм. табл. 2	L = 40 мм	e**	K226 УХЛ2 e = 50 мм	K227 УХЛ2	—	—		
2	2									ДГ 4,5x35		
3	3									—		
4	4;1						—	—	K398 УХЛ2	ДГ 4,5x35		
5	4;2									—		
6	4;3						K226 УХЛ2 e = 50 мм	K227 УХЛ2	—	ДГ 4,5x35		
7	1	8									—	—
8	2									ДГ 4,5x35		
9	3									—		
10	4;1						—	—	K398 УХЛ2	ДГ 4,5x35		
11	4;2									—		
12	4;3						K226 УХЛ2 e = 55 мм	K227 УХЛ2	—	ДГ 4,5x35		
13	1	10									—	—
14	2									ДГ 4,5x35		
15	3									—		
16	4;1						—	—	K398 УХЛ2	ДГ 4,5x35		
17	4;2									—		
18	4;3						K226 УХЛ2 e = 60 мм	K227 УХЛ2	—	ДГ 4,5x35		
19	1	12									—	—
20	2									ДГ 4,5x35		
21	3						—	—	K397 УХЛ2	ДГ 4,5x35		
22	4;1									—		
23	4;2						K226 УХЛ2 e = 65 мм	K227 УХЛ2	—	ДГ 4,5x35		
24	4;3									—		
25	1	14									—	—
26	2									ДГ 4,5x35		
27	3						—	—	K397 УХЛ2	ДГ 4,5x35		
28	4;1									—		
29	4;2									ДГ 4,5x35		
30	4;3									—		

Изм. № мод. Подп. и дата
4/18-9 15.01.93

Продолжение табл.1

Условное наимено- вание	Рис.	Размеры, мм		Поз.1	Поз.2	Поз.3	Поз.4	Поз.5	Поз.6	Поз.7				
				Пластина	Лента 3×20 Бст0	Проволока 5,0-0-4	Лента	Кнопка	Полоска-пряжка	Дюбель-гвоздь				
				ГОСТ 6009-74	ГОСТ 3282-74	ТУ 36-1446-80		ТУ 36-2266-80	ТУ 4-794-77					
		Dн	H	Количество										
				Условное наименование										
31	1	16	40	см. табл. 2	e = 40 мм	e **	K226 УХЛ2	K227 УХЛ2	—	—				
32	2						e = 70 мм	—	—	ДГ 4,5×35				
33	3						—	—	K397 УХЛ2	—				
34	4;1									—	ДГ 4,5×35			
35	4;2													
36	4;3													
37	1	22	60		K226 УХЛ2							K227 УХЛ2	—	—
38	2				e = 80 мм							—	—	ДГ 4,5×35
39	3				—		—	K396 УХЛ2	—					
40	4;1								—	ДГ 4,5×35				
41	4;2													
42	4;3													
43	1	27	60								K226 УХЛ2	K227 УХЛ2	—	—
44	2										e = 90 мм	—	—	ДГ 4,5×35
45	3				—		—	K395 УХЛ2			—			
46	4;1								—	ДГ 4,5×35				
47	4;2													
48	4;3													
49	1	34	48								K226 УХЛ2	K227 УХЛ2	—	—
50	2										e = 105 мм			—
51	3				K226 УХЛ2		—	ДГ 4,5×35						
52	1	e = 130 мм	—						—					
53	2													
54	3													

Изм. № подл. Подп. и дата
418-9 13.01.93

Размеры, мм



Дн	Пластина
6	0,5×14×18
	—
8	0,5×14×25
	—
10	0,5×14×30
	—
12	0,5×14×36
	—
14	0,5×14×42
	—
16	0,5×14×50
	—
22	0,5×14×68
	—
27	0,5×14×82
	—
34	0,5×14×104
	—
48	0,5×14×150
	—

ИНВ. И ПОДЛ	ПОДП. И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. И	ИНВ. И ДУБЛ	ПОДП. И ДАТА
418-9	13.07.93 <i>фл</i>			

TM4-2091-92

МЕТ

4



Пример условного обозначения установки
полоски КЧ04УХЛ2 для крепления кабеля Ф6мм с
пластиной на стене:

Полоска КЧ04УХЛ2 с пластиной ТМ4-2092-92 Установка 1.

Рис. 3
Остальное - см. рис. 1





Рис. 4
Остальное - см. рис. 1



1. Размеры для справок.
2. * Размер L - см. табл. в „Общих указаниях“.
3. ** Длина ленты в поз. 2 определяется при проектировании.
4. *** Размер зависит от Dн.
5. Материал пластины поз. 1 определяется при проектировании.
6. Крепление производить в соответствии с РТМ-36.6-87.

					Взамен	ТМ4-2092-92		
					Группа			
					Полоска, лента, полоска - пряжка Установка на стене	Лит.	Масса	Масштаб
Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дат.					
Разраб.	Бахтиярова	Ис.	25.12.92					
Проб.	Крупнова	Куш.	7.12.92					
Гл. спец.	Чудинров	Фид.	7.12.92		Рег. N	Лист 1	Листов 3	
Н. контр.	Крюкова	Жу.	7.12.92		Срок введения			
Утв.	Гурев	Ис.						

Инв. № подл. Подп. и дата
418-10 13.01.93

Взам. инв. № инв. № докум. Подп. и дата

Инв. № подл. Подп. и дата. Изм. № подл. Подп. и дата. Подп. и дата. 418-10 13.04.93 7-9

Таблица 1										
Условное наимено- вание	Рис.	Дн, мм	Поз.1	Поз.2	Поз.3	Поз.4	Поз.5	Поз.6	Поз.7	Поз.8
			Пластина	Лента 3x2050mm	Полоска	Пряжка	Полоска- пряжка	Лента	Кнопка	Дюбель- 260306
			ГОСТ 6009-74	ТУ 36-2266-80			ТУ 36-7448-80		ТУ 4-794-77	
1	1	6	См. табл. 2	e**	K404УХЛ2	—	—	—	—	ДГ 45x35
2	2				—	K407УХЛ2	—	—	—	
3	3				—	—	K398УХЛ2	K226УХЛ2 L=75mm	K227УХЛ2	
4	4				K404УХЛ2	—	—	—	—	
5	1	8			—	K407УХЛ2	—	—	—	
6	2				—	—	K226УХЛ2 L=80mm	K227УХЛ2		
7	3				—	—	K398УХЛ2	—	—	
8	4				K404УХЛ2	—	—	—	—	
9	1	10			—	K407УХЛ2	—	—	—	
10	2				—	—	K226УХЛ2 L=80mm	K227УХЛ2		
11	3				—	—	K398УХЛ2	—	—	
12	4				K404УХЛ2	—	—	—	—	
13	1	12			—	K407УХЛ2	—	—	—	
14	2				—	—	K226УХЛ2 L=85mm	K227УХЛ2		
15	3				—	—	K397УХЛ2	—	—	
16	4				K404УХЛ2	—	—	—	—	
17	1	14			—	K407УХЛ2	—	—	—	
18	2				—	—	K226УХЛ2 L=90mm	K227УХЛ2		
19	3				—	—	K397УХЛ2	—	—	
20	4				K404УХЛ2	—	—	—	—	
21	1	16			—	K407УХЛ2	—	—	—	
22	2				—	—	K226УХЛ2 L=90mm	K227УХЛ2		
23	3				—	—	K397УХЛ2	—	—	
24	4				K404УХЛ2	—	—	—	—	
25	1	22			—	K407УХЛ2	—	—	—	
26	2				—	—	K226УХЛ2 L=100mm	K227УХЛ2		
27	3				—	—	K396УХЛ2	—	—	
28	4				K404УХЛ2	—	—	—	—	
29	1	27			—	K407УХЛ2	—	—	—	
30	2				—	—	K226УХЛ2 L=110mm	K227УХЛ2		
31	3				—	—	K395УХЛ2	—	—	
32	4				K405УХЛ2	—	—	—	—	
33	1	34			—	K407УХЛ2	—	—	—	
34	2				—	—	K226УХЛ2 L=125mm	K227УХЛ2		
35	3				K405УХЛ2	—	—	—	—	
36	1	48			—	K407УХЛ2	—	—	—	
37	2				—	—	K226УХЛ2 L=150mm	K227УХЛ2		
38	3				—	—	—	—	—	

Таблица 2

Размеры, мм	
Дн	Пластина
6	0,5x14x18
	—
8	0,5x14x25
	—
10	0,5x14x30
	—
12	0,5x14x36
	—
14	0,5x14x42
	—
16	0,5x14x50
	—
22	0,5x14x68
	—
27	0,5x14x82
	—
34	0,5x14x104
	—
48	0,5x14x150
	—




Инв. № подл. 418-10
 Подп. и дата 13.01.93
 Взам. инв. №
 Инв. № 0401. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
 Копирован

ТМ4-2092-92

Лист
 3

Формат А4



Пример условного обозначения установки подвески закладной на швеллере ШП60х35х41 для крепления кабеля на стене:

Подвеска закладная КЗ4042 ТМ4-2093-92. Установка

1. Размеры для справок.

2.* Длина ленты L и количество n определяются при проектировании.

3. Крепление производить в соответствии с РТМ36.6-87.

					ВЗАМЕН	ТМ4-2093-92				
					ГРУППА					
ИЗМ.	ЛСТ	И ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	Подвеска закладная Установка на стене			ЛСТ.	МАССА	МАСШТАБ
РАЗРАБ.	Бахтияров	МВ	4/1/92						—	—
ПРОВ.	Крупнова	Кру	17/1/92							
ГЛ. СПЕЦ.	Чудина	Ока	7/2/92	РЕГ. М				ЛСТ 1	ЛСТОВ 2	
Н. КОНТР.	Хрюкова	Хрю	12/2/92							
ЧТВ.	Гуров	Гур		СРОК ВВЕДЕНИЯ						

418-11 13.01.93

Условное наимено- вание	Размеры, мм			Поз.1	Поз.2
				Лента 3х205см ГОСТ6009-74	Швеллер ТУ36.22.21.00.021-91
	Дн	В	L	Количество	
				1	1
				Условное наименование	
1	2020	60	500	2*	ШП60х35У1 L=80мм
2	2036	76	1000		
3	2050	90			

Продолжение

Условное наимено- вание	Поз.3	Поз.4
	Подвеска закладная ТУ36-2533-83	Дюбель- гвоздь ТУ4-794-77
	Количество	
	1	2
	Условное	наименование
1	КЗ40У2	ДГ4,5х35
2	КЗ41У2	
3	КЗ42У2	

ИНВ. И ПОДЛ.

418-41

ПОДП. И ДАТА

13.04.93

ПОДП. И ДАТА

ВЗАМ. ИНВ. И

ИНВ. И ДУБЛ.

ПОДП. И ДАТА

ИЗМ.


ЛСТ

И ДОКУМ.

ПОДП.

ДАТА

ТМ4-2093-92




Пример условного обозначения установки скобы СО16У2 на стойке кабельной для крепления кабеля на стене:
Скоба СО16У2 ТМ4-2094-92. Установка 1.

ИНВ. И ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗЯТ. ЯНВ. И		ИНВ. И ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		7436-1496-85			
418-12 13.01.93		7		13.01.93		Условное наименование		Количество		Условное наименование			
Условное наименование		Размеры, мм		Поз.1 Пластина,		Поз.2 Болт		Поз.3 Гайка		Поз.4 Шайба		Поз.5 Скоба	
				ГОСТ 7798-70		ГОСТ 5915-70		ГОСТ 6402-90		7436.22.19.06-001-89			

1. Размер для справок.
2. Материал пластины поз.1 определяется при проектировании.


ВЗАМЕН				ТМ4-2094-92		
ГРУППА						
ИЗМ. ЛИСТ	И ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	Скоба Установка на стене		
РАЗРАБ.	Бухарова	ЛБ	19.05.92			
ПРОВ.	Кружова	Круж	17.11.92			
ГЛ. СПЕЦ.	Чудинов	Ока	2.12.92	РЕГ. N		
Н. КОНТР.	Крюкова	ЗК	09.02.93			
ЧТВ.	Гуров	Гур		СРОК ВВЕДЕНИЯ		
				ЛИСТ	МАССА	ЛАСШТАГ
					—	—
				ЛИСТ	ЛИСТОВ 1	

Рис. 1




Пример условного обозначения установки скобы СО-1 для крепления трубы $\Phi 14$ мм на проволоке на колонне размером 300x300 мм:
 Скоба СО-1 на колонне 300x300
 ТМЧ-2095-92 Установка 1.

A-A



Б-Б



1. Размеры для справок.
2. Материал пластины поз.5 определяется при проектировании.

				Взятая	ТМЧ-2095-92		
				Группа			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Скоба Крепление на проволоке между колоннами		
Разр.	Бактеева	1/8	12.10.92	12.10.92			
Проб.	Крупнова	1/8	12.10.92	12.10.92	Лист 1 Листов 4		
И.п.п.	Мен.	Чудинов	И.п.п.	З.В.92	Рез. №		
И.п.п.	Мен.	Коткоба	И.п.п.	З.В.92			
И.п.п.	Мен.	Гуров	И.п.п.	З.В.92	Срок введения		

И.п.п. Мен. Чудинов 12.10.92
 И.п.п. Мен. Коткоба 12.10.92
 И.п.п. Мен. Гуров 12.10.92
 418-13 13.01.93

Рис.2

Остальное-см.рис.1
Б-Б





Рис.3

Остальное-см.рис.1
Б-Б



Изм. №	подл.	подп.	и дата	Взам. инв. №	инв. № докум.	подп.	и дата
418-13			13.01.93				
Изм. Ист. № докум. Подп. дата Резинковал ТМ4-2095-92 Формат А4 Лист 2							

Таблица 1

Условные наимено- вания	Рис.	Dн, мм	Поз.1	Поз.2	Поз.3	Поз.4	Поз.5	Поз.6	Поз.7	Поз.8	Поз.9	Поз.10	Поз.11																						
			Кронштейн	Скоба	Полоса	Ушко	Пластина, проволока	Болт	Гайка	Шайба	Муфта натяжная	Хомут																							
			ТМ4-3733-92	ТМ4-3734-92	ТМ4-3735-92	ТМ4-3736-92	ГОСТ 7798-70	ГОСТ 7798-70	ГОСТ 5915-70	ГОСТ 6402-70	ТМ4-36-1445-82	ТМ4-36-1107-80																							
			Количество																																
1	—	2	2	2	2	1	—	—	—	2	2																								
Условные наименования																																			
1	1	14	СО-1	4	—	—	—	ПП28У1 e=35мм	0,5х20х42	М6-6х20.46.019	М6-6Н.5.019	6.65.029																							
2														СО-2																					
3		16													СО-3																				
4																СО-4																			
5		22															СО-5																		
6																		СО-6																	
7		27																	СО-7																
8																				СО-8															
9		34																			СО-9														
10																						СО-10													
11		48																					СО-11												
12																								СО-12											
13		60																							СО-13										
14																										СО-14									
15	22	СД22У2	П-1	У-1	—	0,5х20х68	М8-6х20.46.019	М8-6Н.5.019	8.65.029	М804У3	Х30У1																								
16												СД27У2	П-2																						
17	27													СД34У2	П-3																				
18																СД48У2											П-4								
19	34																СД60У2											П-5							
20																		СО-8											—	—	ПП28У1 e=35мм	0,5х20х42	М6-6х20.46.019	М6-6Н.5.019	1 6.65.029
21	48																		СО-9																
22	60																			СО-10															
23																					СО-11														
24	14																					СО-12													
25																							СО-13												
26	16																							СО-14											
27																									СО-15										
28	22																									СО-16									
29		СО-17																																	
30	27		СО-18																																
31				СО-19																															
32	34				СО-20																														
33						СО-21																													
34	48						СО-22																												
35								СО-23																											
36	60								СО-24																										
37										СО-25																									
38											СО-26																								

Изм. № 1. Подп. и дата 13.01.95 7-9

Изм. № 1. Подп. и дата 13.01.95 7-9

ТМ4-2095-92

Таблица 2

а, мм	б, мм	Кронштейн ТКЧ-3685-91
300	300	КО-174
400		КО-175
300	400	КО-176
400		КО-177
500		КО-178
600		КО-179
700		КО-180
800		КО-181
400	500	КО-182
500		КО-183
600		КО-184
400	600	КО-185
500		КО-186
400	700	КО-187
	800	КО-188
	900	КО-189

ИНВ. №	подп.	подп. и дата	Взам. инв. №	ИНВ. №	подп.	дата
418-13		13.01.93	ФР			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТМ4-2095-92	
					4	

Изм. № Подп. и дата Взам. инв. № Изм. № Подп. и дата
4-2-14 13.01.93





Рис. 3
Остальное - см. рис. 1
Б-Б






Рис. 2
Остальное - см. рис. 1
Б-Б



Пример условного обозначения установки скобы СО-1 для крепления трубы $\Phi 14$ мм на проволоке на колонне размером 300x300 мм:
Скоба СО-1 на колонне 300x300
ТМ4-2096-92 Установка 1

1. Размеры для справок.
2. Материал пластины поз. 5 определяется при проектировании.

Взам. Группа				ТМ4-2096-92			
Скоба				Лит. Масса Установ			
Крепление на проволоке				— — —			
между колоннами				Лист 1 из 3			
Рег. №				Срок введения			
Изм. №	Исполн.	Подп.	Дата	Изм. №	Исполн.	Подп.	Дата
Разраб.	Бахтеев	М.В.	23.11.92	Изм. №	Исполн.	Подп.	Дата
Проб.	Крутикова	К.В.	24.12.92	Изм. №	Исполн.	Подп.	Дата
Сп. спец.	Чудинов	В.А.	2.02.93	Изм. №	Исполн.	Подп.	Дата
И. контр.	Крюкова	З.Е.	03.12.92	Изм. №	Исполн.	Подп.	Дата
Утв.	Гуров	В.В.	19.01.93	Изм. №	Исполн.	Подп.	Дата

Таблица 1

Условное наименование	Рис.	Dн, мм	Поз.1	Поз.2		Поз.3	Поз.4		Поз.5	Поз.6	Поз.7	Поз.8	Поз.9	Поз.10	Поз.11										
			Кронштейн	Скоба		Полоса	Ушко		Пластина	Проволока	Болт	Гайка	Шайба	Муфта	Хомут										
			ТКН-3733-92	ТУ36-2219.06.001-89		ТКН-3734-92	ТКН-3735-92		ТУ36-2221.00.021-91	ГОСТ 7372-79	ГОСТ 7798-70	ГОСТ 5915-70	ГОСТ 6402-70	ТУ36-1445-82	ТУ36-1107-80										
			К о л и ч е с т в о																						
1	—		2	2	2	2	1	—		—		2	2												
У с л о в н о е н а и м е н о в а н и е																									
1	1	14	СО-1	4	—	—	—	ПП28У1 ℓ=35мм	4,5-1568 160-1-С L=4700 мм	М6-60×20.46.019	М6-6Н.5.019	6.65.029	К804У3	Х30У1											
2		16													СО-2										
3		22													СО-3										
4		27													СО-4										
5		34													СО-5										
6		48													СО-6										
7		60													СО-7										
8		22													СД22У2	2	П-1	У-1	—						
9		27																		СД27У2	П-2				
10		34																		СД34У2	П-3				
11		48																		СД48У2	П-4				
12		60																		СД50У2	П-5				
13		14																		СО-8	2	—	—	ПП28У1 ℓ=35мм	4,5-1568 160-1-С L=4700 мм
14		16													СО-9										
15	22	СО-10																							
16	27	СО-11																							
17	34	СО-12																							
18	48	СО-13																							
19	60	СО-14																							

Изм. № 14 Подп. и дата 13.01.93

Таблица 2

а, мм	б, мм	Кронштейн ТКЧ-3685-91
300	300	КО-174
400		КО-175
300	400	КО-176
400		КО-177
500		КО-178
600		КО-179
700		КО-180
800		КО-181
400	500	КО-182
500		КО-183
600		КО-184
400	600	КО-185
500		КО-186
	700	КО-187
400	800	КО-188
	900	КО-189

ИИБ.№ подл.	Подп. и дата	ИИБ.№ подл.	Подп. и дата
418-14	13.01.93		

ИИБ.№ подл.	Подп. и дата	ИИБ.№ подл.	Подп. и дата

Копирован

ТМ4-2096-92





Рис. 1

Рис. 2
Остальное - см. рис. 1



Пример условного обозначения установки
 гильзы Г-1 на полу:
 Гильза Г-1 ТМ4-2097-92. Установка 1

1. * Размеры для справок.
2. ** Длина трубы в поз. 5 определяется при проектировании.
3. Материал пластины поз. 3 определяется при проектировании.
4. По данному чертежу подготовить отверстие и установить гильзу поз. 1.
5. Крепление производить по ТМ13-14-92.

Изм. № подл. Дата Изм. № подл. Дата Изм. № подл. Дата
 1/15-15 13.01.95 2/15 13.01.95 3/15 13.01.95

					Взам.ен	ТМ4-2097-92				
					Группа					
Изм.	Лист	№ док.ум.	подп.	Дата	Гильза Установка на полу		Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.		Бахтеярова	МЗ	22.12.92					—	—
Проб.		Крупнова	Кру	11.11.92						
Гл. спец.	Чудинов	Ока	31.12.92	31.12.92	Рег. №					
Н. контр.	Крюкова	ЗК	01.12.92	01.12.92	Срок Введения					
Утв.	Гуров	МЗ								

Продолжение

Условное наимено- вание	Поз.7 Гайка	Поз.8 Шайба	Поз.9 Втулка
	ГОСТ 5915-70	ГОСТ 6402-70	ТУ 36-1899-80
	К о л и ч е с т в о		
	—	—	1
Условное наименование			
1	МБ-6Н.5.019	К о л и ч е с т в о	1
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

ИНВ. № доп. Подп. и дата
418-15 13.05.93 88

Изм. Иллит № докум. Подп. Дата
Копировал

ТМ4-2097-92

Формат А4

Продолжение													
Условное наимено- вание	Рис.	Размеры, мм		Поз.1 Гчль3а		Поз.2 Скоба			Поз.3 Пластина	Поз.4 Профиль 2Л45х25У1 ТУ36.22.21.00.021-91	Поз.5 Труба Е**	Поз.6 Болт ГОСТ7793-70	
				ТК4-3736-92	ТК4-3737-92	ТК13-1-92	ТУ36.22.19.06.001-89	ТУ36-1448-82					
		Дн	В	К о л ы ч е с т в о									
				1		1		1	1	1	1	1	—
Условное наименование													
25	1	20÷25	53	Г-3	—	—	К144У2	—	L=100mm	36х28ГОСТ10704-76		М6-69х16.46.019	
26	2			—	Г-1					Б-20ГОСТ10705-80			
27	1			Г-3	—					32х28 ГОСТ3262-75			
28	2		56	—	Г-1					32х32ГОСТ3662-75			
29	1			Г-3	—								
30	2			—	Г-1								
31	1		55	Г-3	—					ПВХЭП440 ТУ6-19-215-83	М8-69х16.46.019		
32	2	—		Г-1									
33	1	25÷34	59	Г-4	—	СД48У2	—	L=120mm	48х28ГОСТ10704-76		М8-69х16.46.019		
34	2			—	Г-2				Б-20ГОСТ10705-80				
35	1			Г-4	—				40х3ГОСТ3662-75				
36	2			—	Г-2				40х3,5ГОСТ3662-75				
37	1			Г-4	—								
38	2	25÷38	60	—	Г-2	СД-50	—	L=140mm	ПВХЭПН50 ТУ6-19-215-83		М6-69х16.46.019		
39	1			Г-4	—								
40	2			—	Г-2								
41	1	38÷42	65	Г-5	—	—	СД60У2	L=140mm	60х28ГОСТ10704-76		М10-69х20.46.019		
42	2			—	Г-3				Б-20ГОСТ10705-76				
43	1	38÷48	65	Г-5	—	—	СД60У2	L=140mm	50х3,2ГОСТ3262-75		М10-69х20.46.019		
44	2			—	Г-3				50х3,5ГОСТ3262-75				
45	1			Г-5	—								
46	2			—	Г-3								
47	1		67	Г-5	—				СД-63	—		L=140mm	ПВХЭПН63 ТУ6-19-215-83
48	2	—		Г-3									

Продолжение

Условное наимено- вание	Поз.7	Поз.8	Поз.9
	Гайка	Шайба	Втулка
	ГОСТ5915-70	ГОСТ6402-70	ТУЗБ-1899-80
	Количество		
	—	—	1
	Условное наименование		
25	М6-6Н.5.019	6.65Г.029	В32УХ12
26			
27			
28			
29			
30			
31	М8-6Н.5.019	8.65Г.029	В42УХ12
32			
33			
34			
35			
36			
37	М10-6Н.5.019	10.65Г.029	В54УХ12
38			
39			
40			
41			
42			
43	М6-6Н.5.019	6.65Г.029	—
44			
45			
46			
47			
48			

ИНБ. № 0001.	Подп. 40000	ВЗГМ. ЧНБ. № 0001.	Подп. 40000
418-15	13.04.93		


TM4-2097-92

HUCM

5

Копировал

format A4



Пример условного обозначения крепления скобы С06У2 на бетонной (кирпичной) стене дюбелем У65БУ3:

Дюбель У65БУ3 ТМЧ-2098-92. Крепление 1.

Условное наимено- вание	Скоба ТУ36.22.19.06-001-89	Размеры, мм		Поз. 1 Дюбель ТУ36-941-79
		D	L	Количество
				1 условное наименование
1	С06У2	6	40	У65БУ3
2	С08У2			
3	С010У2	8	55	У658У3
4	С012У2			
5	С014У2			
6	С016У2			

Технические требования по РТМ 36.6-87.

Взятен				ТМЧ-2098-92			
Группа							
И.л. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Крепление скобы на бетонной/кирпичной/стене			
Исполн. Бахтеева	Лист 23.01.92	Лист 23.01.92	Лист 23.01.92				
Проб. Крутикова	Крутикова	Крутикова	Крутикова				
П.тех. Чудинов	7.12.92	7.12.92	7.12.92	Рез. №			
И.контр. Крюкова	8.12.92	8.12.92	8.12.92				
Утв. Гуров	8.12.92	8.12.92	8.12.92	Срок введения			
				Лист	Листов	1	1

И.л. Лист 23.01.92
И.контр. Крюкова 8.12.92
Утв. Гуров 8.12.92

R₂₈₀ / (✓)

Рис 1





Рис 2
Остальное - см. рис. 1




Пример условного обозначения скобы СО-1:
Скоба СО-1 ТК4-3733-92.

Условное наимено- вание	Рис	Размеры, мм								Масса, кг	Материал Лист х/к
		A	B	B ₁	D	D ₁	L	L ₁	R ₁		
СО-1	1	40	7	8,5	—	—	52	57	8	0,01	16x57
СО-2			8	9,5			60	60	9		16x60
СО-3			47	11	12,5		59	70	12		16x70
СО-4			52	13	14,5		64	77	14,5		16x77
СО-5		59	17	18,5	—	—	71	89	18	0,02	16x89
СО-6			73	24	25,5		85	111	25		16x111
СО-7			85	30	31,5		97	130	31		16x130
СО-8	2	—	—	—	16	19	35	84	—	0,01	16x84
СО-9					18	21	37	90		0,02	16x90
СО-10					24	27	43	109			16x109
СО-11					29	32	48	125		0,03	16x125
СО-12					36	39	55	147			16x147
СО-13					50	53	69	191	0,04	0,04	16x191
СО-14					62	65	81	229			16x229

- * Размеры для справок.
- Остальные технические требования по ТК4-570-81

					Взятен	ТК4-3733-92			
					Группа				
Изм.	Ист.	№ докум.	Подп.	Дата	Скоба	Лист	Масса	Макс. масса	
Разреш.	Бахтеярова	ИВ	28.11.92					см. табл.	—
Пров.	Крупнова	Крун	17.11.92						
Гл. спец.	Чудинов	ИВ	7.12.92	Рег. №		Лист	Листов 1		
Н. контр.	Крюкова	ИВ	09.12.92	Срок вв. введения					
Чл. в.	Туров	ИВ							

Rz80/
✓(✓)



Условное наимено- вание	Размеры, мм		Масса, кг	Материал
	A	L		Лист х/к 515 ГОСТ19904-90 ОК360В-3-ШГОСТ16523-89
П-1	52	74	0,02	18 x 74
П-2	58	80		18 x 80
П-3	65	87		18 x 87
П-4	85	107		18 x 107
П-5	105	127	0,03	18 x 127

Пример условного обозначения полосы П-1:
Полоса П-1 ТК4-3734-92

- * Размеры для справок.
- Остальные технические требования по ТК4-570-81.

№ п. и дата
418-18
13.01.93

Взам. № 13.01.93

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Бахтеярова	Лиз	21.12.92	
Проб.	Крупнова	Крун	17.11.92	
Гл. спец.	Чудинов	Олег	7.12.92	
Н. контр.	Крюкова	Зю	09.12.92	
Утв.	Гуров			

Взам. №
Группа

ТК4-3734-92

Полоса


Рег. №

Срок введения

Лист	Масса	Масштаб
	См. табл.	—
Лист	Листов	1

Копировал

Формат А4



Пример условного обозначения ушка У-1:
Ушко У-1 ТКЧ-3735-92

1. * Размер для справок.
2. Материал - листы/к $\frac{Б2,5 \text{ ГОСТ } 19904-90}{ОК360В-3-III \text{ ГОСТ } 18523-89}$.
3. Остальные технические требования по ТКЧ-570-81.

ИНВ. № подл. 418-19

Подп. и дата 13.01.93

Взят. инв. № 418-19

Подп. и дата


1. * Размер для справок.

2. Материал - Листх/к Б2.5 ГОСТ 19904-90
ОК360В-3-III ГОСТ 16523-89

3. Остальные технические требования по ТК4-570-81.

					Взятен	ТК4-3735-92					
					Группа						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ушко У-1			Лист	масса	Мощность	
Разраб.	Бахтиярова	18	21.10.92							0,01	1:1
Проб.	Крупнов	Круж	11.1.92								
					Рез. №			Лист Листов 1			
					Срок Введения						

Копировал



Пример условного обозначения гильзы Г-1:
Гильза Г-1 ТК4-3736-92.

- 1.* Размеры для справок.
- 2.** Размер определяется при проектировании.
3. Деталь поз.1 допускается изготавливать из отрезков некондиционных стальных труб соответствующего диаметра.
4. Остальные технические требования по ТК4-570-81.

Условное наимено- вание	Размеры, мм			Поз.1 Гильза	Поз.2 Планка Листы/К. 625 ГОСТ 19904-90 ОК 3608-3-11 ГОСТ 16523-89
	D*	B	B1*	Количество	
	D*	B	B1*	Условное наименование	
Г-1	26	34,5	34	Труба 32x3 ГОСТ 8734-75 620 ГОСТ 8733-74	40x34
Г-2	36	44,5	44	Труба 42x3 ГОСТ 8734-75 620 ГОСТ 8733-74	40x44
Г-3	42	50,5	50	Труба 48x3 ГОСТ 8734-75 620 ГОСТ 8733-74	40x50
Г-4	54	62,5	62	Труба 60x3 ГОСТ 8734-75 620 ГОСТ 8733-74	40x62
Г-5	67	75,5	75	Труба 73x3 ГОСТ 8734-75 620 ГОСТ 8733-74	40x75

					Взам.н	ТК4-3736-92		
					Группа			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гильза	Лист	Масса	Максимум
Разраб.	Кухтерова	И	И	7.12.92			—	—
Проб.	Крутикова	И	И	7.11.92				
Д. спец.	Чудинов	И	И	7.12.92	Рез. №	Лист	Листов 1	
И. контр.	Крюкова	И	И	7.12.92	Срок Введения			
Утв.	Гуров	И	И					

Изм. № 1. Подп. дата 4.11.90 17.01.93 80

[illegible]

1. * Размер определяется при проектировании.
2. Остальные технические требования по ТК4-570-81.

					Взамен	ТК4-3737-92			
					Группа				
Изм. Лист № докум.	Подп.	Дата	Гильзо			Лист	Масса	Настоящий	
РДЗРД Вайтсера	Иль	21.11.92						—	—
Проб. Крупнова	Кру	17.11.92							
Гл. спец. Чудинов	Иль	7.12.92	Рез. №	Лист					
Инж. Крюкова	Иль	21.12.92							
Чтв. Гуров	Иль		Срок введения						