

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ  
ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ В КОЛЛЕКТОРАХ,  
В ТЕХНИЧЕСКИХ ПОДПОЛЬЯХ  
И ТЕХНИЧЕСКИХ КОРИДОРАХ

СН 338—65



Москва — 1966

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ  
ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
ВНУТРИКВАРГАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ В КОЛЛЕКТОРАХ,  
В ТЕХНИЧЕСКИХ ПОДПОЛЬЯХ  
И ТЕХНИЧЕСКИХ КОРИДОРАХ

СН 338—65

*Утверждены*  
*Государственным комитетом по гражданскому строительству*  
*и архитектуре при Госстрое СССР*  
*18 декабря 1965 г.*



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
Москва — 1966

«Временные указания по проектированию внутриквартальных инженерных коммуникаций в коллекторах, в технических подпольях и технических коридорах» разработаны институтом Мосинжпроект Главного архитектурно-планировочного управления г. Москвы в развитие глав СНиП II-Г.14-62 «Газоснабжение. Внутреннее газооборудование. Нормы проектирования» и II-Г.13-62 «Газоснабжение. Наружные сети и сооружения. Нормы проектирования».

Указания согласованы с Техническим управлением по эксплуатации энергосистем Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР, Министерством связи СССР, Главным санитарным врачом СССР, Госгортехнадзором РСФСР и Управлением пожарной охраны Министерства охраны общественного порядка РСФСР.

Редакторы — инженеры *В. Н. СМИРНОВ* (Государственный комитет по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР) и *С. А. ФЕЙГИН* (Мосинжпроект ГлавАПУ г. Москвы)

<p>Государственный комитет по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР</p>	<p><b>Строительные нормы</b></p> <p><b>Временные указания по проектированию внутриквартальных инженерных коммуникаций в коллекторах, в технических подпольях и технических коридорах</b></p>	<p><b>СН 338—65</b></p>
--	--	-------------------------

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

**1.1.** Настоящие Указания распространяются на проектирование совместной прокладки во внутриквартальных коллекторах, в технических подпольях и технических коридорах сетей водопровода, теплопроводов (отопления и горячего водоснабжения), электрических проводов и кабелей, а также кабелей связи совместно с газопроводами низкого давления.

Настоящие Указания не распространяются на проектирование совмещенной прокладки указанных коммуникаций при отсутствии газопроводов, а также на проектирование внутриквартальных коллекторов в районах вечной мерзлоты, в сейсмических районах, при прокладке в просадочных грунтах и районах горных выработок.

**1.2.** Под внутриквартальным коллектором следует понимать проходной подземный канал, сооружаемый на территории жилых кварталов и микрорайонов для размещения инженерных коммуникаций, предназначенные для обслуживания данного квартала или микрорайона

Под техническим подпольем и техническим коридором понимаются помещения под зданиями, специально предназначенные для размещения инженерных коммуникаций.

**1.3.** Газопроводы, прокладываемые в коллекторе, в техническом подполье и коридоре, должны иметь внутреннее давление не более  $0,05 \text{ кгс}/\text{см}^2$  и диаметр труб-

<p>Внесены Мосинжпроектом ГлавАПУ г. Москвы</p>	<p><b>Утверждены</b> <b>Государственным комитетом</b> <b>по гражданскому</b> <b>строительству и архитектуре</b> <b>при Госстрое СССР</b> <b>18 декабря 1965 г.</b></p>	<p><b>Срок введения —</b> <b>1 апреля</b> <b>1966 г.</b></p>
---	--	--

провода не более 150 мм, а трубопроводов других назначений — не более 250 мм.

1.4. Не допускается прокладывать газопроводы сжиженного газа в коллекторах, технических подпольях и коридорах.

1.5. В коллекторах допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кв совместно с коммуникациями, перечисленными в п. 1.1.

В технических подпольях и коридорах допускается совместная прокладка тех же коммуникаций, за исключением силовых кабелей напряжением выше 1 кв.

1.6. Не разрешается прокладка транзитных газопроводов и транзитных силовых электрических кабелей в подвалах вне пределов технических коридоров. Не разрешается также прокладка вне пределов технических коридоров транзитных теплопроводов с перегретой водой при расположении в подвалах красного уголка, мастерских, контор, продуктовых и промтоварных складов.

1.7. Не разрешается прокладка транзитных газопроводов в технических подпольях и коридорах зданий общественного назначения (школах, больницах, детских учреждениях, магазинах и др.).

Расстояние от транзитного коллектора до указанных зданий должно быть в свету не менее 5 м. Это требование не распространяется на ответвительные коллекторы для ввода коммуникаций в данное общественное здание.

1.8. При выборе трассы внутриквартальных коллекторов необходимо предусматривать кольцевание газопровода и водопровода для обеспечения двухстороннего питания зданий в квартале и микрорайоне.

1.9. При размещении в общем здании технических служб (центрального теплового пункта, насосной водопровода, трансформаторной подстанции, местной АТС, телефонного распределительного шкафа и пункта питания наружного освещения) рекомендуется устраивать вывод коммуникаций из этого здания непосредственно в коллекторы.

1.10. Трубы газопровода, располагаемые в технических подпольях и коридорах, не должны прокладываться через камеры мусоропроводов, помещения электрощитовых, подстанций и вентиляционные камеры.

1.11. В проектах организации работ по строительству коллекторов должно предусматриваться окончание

всех огневых работ в коллекторе до подключения к магистральной сети проложенных в нем газопроводов.

## 2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

**2.1.** Устройство несущих конструкций коллекторов должно соответствовать требованиям разделов 6, 7 и 8 «Указаний по проектированию общих коллекторов для подземных сетей населенных мест» (СН 329—65).

**2.2.** Высота прохода в коллекторе в свету принимается не менее 1,8 м. Допускается на отдельных участках уменьшение высоты прохода до 1,6 м на длине до 2 м. В местах ответвлений от коллектора допускается местное уменьшение высоты прохода до 1,2 м.

Ширина прохода в свету между выступающими конструкциями и трубами должна быть не менее 0,8 м. В нижней части коллектора на высоте до 0,5 м от пола ширина прохода может быть уменьшена до 0,7 м. В виде исключения допускается местное сужение прохода в коллекторе до 0,6 м на длине не более 1 м.

Технические подполья и коридоры, в которых прокладываются газопроводы, должны иметь высоту не менее 1,6 м, а ширину свободного прохода не менее 1 м.

**2.3.** Технические коридоры должны отделяться от других помещений, расположенных в подвале, глухими несгораемыми стенами с пределом огнестойкости не менее 1,5 ч.

**2.4.** Для предохранения от попадания газа в случае его утечки из коллектора в технические подполья, коридоры и подвалы, а также в здания тепловых пунктов, насосных, трансформаторных подстанций и т. п. при вводе коммуникаций из коллектора в эти сооружения и здания делается глухая плотная разделительная стена из несгораемого материала с пределом огнестойкости не менее 1,5 ч. Кирпичные разделительные стены должны быть толщиной не менее одного кирпича. Вводы коммуникаций должны задельваться в разделительной стене в соответствии с п. 3.12.

**2.5.** Перекрытие над техническим подпольем и коридором должно быть плотным и несгораемым. Места прохода газопровода, других трубопроводов и кабелей внутридомовых систем через перекрытия и стены должны тщательно задельваться.

**2.6.** В коллектор должны быть устроены входы через двери или люки (монтажные и смотровые). Рассто-

яние между указанными входами должно быть не более 50 м.

Обязательно устройство одного входа через дверь для коллекторов протяженностью 50—250 м и двух входов через двери для коллекторов протяженностью 251—500 м.

При протяженности коллектора более 500 м устраиваются дополнительные входы через двери.

Двери в коллектор из помещения теплового пункта должны быть герметичными. Входы в коллекторы могут устраиваться через вентиляционные шахты.

Для ответвительных коллекторов к зданиям при длине коллектора до 7 м установка люка не обязательна.

Монтажные люки должны устраиваться через каждые 300 м длины коллектора и иметь размеры в свету не менее 1,2 м по длине и 0,8 м по ширине коллектора.

Смотровые люки должны быть диаметром в свету не менее 0,6 м и иметь двойные крышки.

Двери и внутренние крышки люков должны иметь запоры.

**2.7.** Технические подполья и коридоры при прокладке в них газопроводов должны иметь два входа снаружи, не сообщающиеся с другими помещениями здания.

Входы должны находиться в противоположных частях технического подполья или технического коридора.

В зданиях длиной более 100 м следует устраивать три входа, один из которых в средней части здания может быть заменен лазом диаметром в свету не менее 700 мм с выходом наружу.

**2.8.** Коллекторы большой протяженности должны разделяться на отсеки глухими стенками с пределом огнестойкости не менее 1,5 ч. Длина отсеков не должна превышать 500 м. В перегородках, разделяющих отсеки, устраиваются металлические герметические двери.

**2.9.** Коллекторы должны иметь постоянно действующую естественную вентиляцию, обеспечивающую не менее трехкратного обмена воздуха в час. Вентиляционные шахты должны быть защищены сетками или жалюзи.

**2.10.** Из помещений технических подпольй и коридоров должна устраиваться естественная вытяжная вентиляция, обеспечивающая не менее однократного обмена воздуха в час для технических подпольй и не ме-

чее трехкратного для технических коридоров. Вытяжка должна устраиваться через обособленные вентиляционные каналы, выходящие в вытяжные шахты, оборудованные дефлекторами.

**2.11.** В наружных стенах технического подполья и коридора через каждые 15—20 м должны устраиваться проемы с решетками для притока воздуха

**2.12.** Минимальная температура воздуха в коллекторах, в технических подпольях и коридорах в зимнее время должна быть не ниже 5°C. Максимальная температура воздуха в коллекторах не должна превышать 35°C.

Водопроводные трубы, прокладываемые в коллекторах, должны иметь теплоизоляцию для предотвращения повышения в них температуры воды более чем на 2°C.

**2.13.** Из коллекторов, технических подполий и коридоров должен быть обеспечен отвод грунтовых вод.

### 3. ПРОКЛАДКА КОММУНИКАЦИЙ

**3.1.** Коммуникации в коллекторе рекомендуется размещать в следующем порядке:

с одной стороны коллектора сверху на кронштейнах располагаются кабельные сети, под ними циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения и в самом низу водопровод. При этом верхние ряды кронштейнов зачинаются силовыми кабелями, а нижние — кабелями связи (телефон, радио);

с другой стороны коллектора — наверху на кронштейнах располагается газопровод, под ним трубопровод горячего водоснабжения, ниже обратная труба теплосети и в самом низу подающая труба теплосети.

**3.2.** Расстояние от труб (без изоляции) до стеч коллектора и между трубами должно быть не менее 150 мм. При этом расстояние от поверхности изоляции труб до стены коллектора, между поверхностями изоляции соседних труб и от поверхности изоляции до пола коллектора должно быть не менее 100 мм. Для удобства просвечивания стыков газопровода, прокладываемого сверху, необходимо оставлять расстояние между трубой и перекрытием коллектора не менее 200 мм.

**3.3.** При параллельной прокладке в техническом подполье или коридоре газопровода и открыто проложенных электрических кабелей расстояние между газопроводом и кабелями должно быть не менее 500 мм

**3.4.** Газопроводы должны выполняться из стальных труб в соответствии с требованиями СНиП 1-Г 9-62 «Газоснабжение Наружные сети и сооружения Материалы, изделия, оборудование и сборные конструкции». Все соединения газопроводов, теплопроводов и водопроводов должны быть сварными.

**3.5.** На газопроводах, проложенных в коллекторах, технических коридорах и подпольях, все сварные соединения должны проверяться физическими методами контроля.

**3.6.** Для предохранения от коррозии газопроводы в коллекторах, технических подпольях и коридорах прокладываются на диэлектрических подкладках, очищаются от ржавчины и окрашиваются в один слой желтой масляной краской ПФ-115 по грунту 138 или без грунта в два слоя.

**3.7.** В коллекторах, технических подпольях и коридорах на газопроводах не допускается устанавливать задвижки, краны, пробки, заглушки, а также не должны применяться фланцевые и резьбовые соединения.

Для отключения участков газопроводов вместо задвижек следует устанавливать гидравлические затворы, присоединенные сваркой.

Гидравлические затворы должны устанавливаться на газопроводах в коллекторах на расстоянии не менее 2 м от наружной стены здания таким образом, чтобы имелась возможность отключить каждое здание.

Установка гидравлического затвора не должна уменьшать размеров прохода в канале против установленных согласно п. 2.2 настоящих Указаний.

Конструкция гидрозатвора должна допускать возможность отключения газопровода на одном участке и его продувку для производства огневых работ, а также возможность питания газом последующих участков по закольцованной сети газопровода.

Гидрозатворы должны устанавливаться по нормали, утвержденной в установленном порядке Ковер<sup>1</sup> для вывода от гидрозатвора должен иметь жесткое основание, связанное с перекрытием коллектора, и обетонирован для предотвращения проникновения поверхностных вод.

---

<sup>1</sup> Ковер — верхняя часть ограждения вывода гидравлического затвора

**Устройство выводов от гидрозатворов в смотровые люки не допускается**

**3.8.** На вводах газопровода в квартал от городской подземной сети в непосредственной близости от нее должна устанавливаться отключающая задвижка с компенсатором или клапан-отсекатель, размещаемые в колодце.

**3.9.** В коллекторах, технических подпольях и коридорах в целях безопасности обслуживания должны быть установлены приборы для дистанционной сигнализации о загазованности и задымлении для приведения в действие клапанов-отсекателей, устанавливаемых на вводах газопровода в квартал или микрорайон.

Клапаны-отсекатели должны устанавливаться в специальных колодцах, изолированных от коллекторов, технических подпольй и коридоров<sup>1</sup>.

**3.10.** Задвижки на линиях водопровода или теплопровода, проложенных в коллекторе, если есть в них необходимость, должны быть установлены в выносных колодцах, отделенных от коллектора глухой стеной. При прокладке трубопроводов водоснабжения в коллекторах, технических подпольях и коридорах пожарные гидранты должны устанавливаться в выносных колодцах.

**3.11.** Для компенсации температурных удлинений на теплопроводах должны применяться гибкие компенсаторы. Установка сальниковых компенсаторов не допускается.

**3.12.** Вводы труб и кабелей из коллекторов в технические подполья, коридоры и подвалы, а также в зданиях тепловых пунктов, насосных, трансформаторных подстанций и т.п. должны выполняться в стальных гильзах с сальниковыми уплотнениями из асBESTового шнура для труб и с заделкой расширяющимся цементом для кабелей. Для последующих прокладок кабелей в стенах технических подпольй, коридоров и подвалов зданий заранее оставляются гильзы диаметром 100 мм с герметическими заглушками.

**3.13.** В местах ввода и вывода трубопроводов и ка-

---

<sup>1</sup> Настоящий пункт входит в силу с 1 января 1967 г. До этого срока при отсутствии приборов для дистанционной сигнализации и клапанов-отсекателей должны периодически проводиться замеры на загазованность по графику, устанавливаемому организациями Госгортехнадзора.

белей из коллекторов в здания следует предусматривать мероприятия по предотвращению повреждения их при осадке зданий.

**3.14.** В случае пересечения коллекторов газопроводами высокого и среднего давления последние должны прокладываться над внутриквартальными коллекторами в футлярах из стальных труб. Конструкция футляров должна быть проверена на прочность в соответствии с действующей на них нагрузкой. Концы футляров должны выходить за наружный контур коллектора не менее чем на 0,5 м в каждую сторону и опираться на плотный естественный или насыпной утрамбованный грунт и уплотняться специальным сальником или просмоленной прядью с заливкой битумом или жирным цементным раствором.

**3.15.** Электросиловое и электроосветительное оборудование в коллекторе, техническом подполье и коридоре должно выполняться в соответствии со СНиП III-И 6-62 «Электротехнические устройства Правила организации и производства работ. Приемка в эксплуатацию» и «Правилами устройства электроустановок» Изд. «Энергия», М.—Л., 1965. При этом:

электропроводку допускается выполнять проводами с алюминиевыми жилами, прокладываемыми в тонкостенных стальных трубах с уплотнением мест соединения труб и мест ввода в коробки. Все соединения труб выполняются стандартными муфтами на накатной резьбе;

силовые кабели должны применяться с алюминиевыми жилами бронированные без джутового покрова и без полива компаундом. Небронированные кабели допускается применять только для цепей контроля, сигнализации и управления;

светильники должны быть в защищенном исполнении (со стеклянным колпаком и металлической сеткой);

ответвительные коробки и протяжные ящики должны быть в пыленепроницаемом исполнении;

выключатели должны выноситься наружу. Допускается устанавливать их внутри указанных помещений в брызгозащищенном исполнении;

установка предохранителей, пускателей и других исключящих устройств в этих помещениях не допускается;

в качестве заземляющих проводников допускается использование стальных труб и алюминиевых оболочек

силовых кабелей Установка на нулевом проводе защитных аппаратов запрещается;

сеть электрического освещения должна выполняться с напряжением не выше 380/220 в (у ламп 220 в);

горизонтальные и вертикальные расстояния между силовыми кабелями, а также расстояния между опорными конструкциями по длине сооружения должны приниматься в соответствии с п. II-3-125 «Правил устройства электроустановок», а размеры проходов — в соответствии с п. 2.2 настоящих Указаний.

**3.16.** Кабели связи в коллекторах, технических подпольях и коридорах могут прокладываться открыто

На одной консоли (полке) не рекомендуется прокладывать более шести кабелей городской телефонной сети (ГТС) емкостью каждый от 10 до 600 пар включительно.

**3.17.** При параллельной прокладке и пересечении кабелей ГТС и электрических кабелей кабели ГТС монтируются не менее чем на 100 мм ниже электрических кабелей.

Кабели ГТС при пересечении с электрическими кабелями следует заключать в трубы из изолирующего материала.

Оболочки кабелей на вводе в коллектор и при выходе из него должны быть электрически соединены между собой.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания . . . . .	3
2. Строительная часть . . . . .	5
3. Прокладка коммуникаций . . . . .	7

Государственный комитет по гражданскому  
строительству и архитектуре при Госстрое СССР

ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ  
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
В КОЛЛЕКТОРАХ В ТЕХНИЧЕСКИХ ПОДПОЛЬЯХ  
И ТЕХНИЧЕСКИХ КОРИДОРАХ СН 338—65

*Строиздат*

Редактор издательства Г. А. Ифтина  
Технический редактор К. Е. Тархова  
Корректор И. В. Боршнякович

Сдано в набор 25/VI—1966 г.  
Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>26</sub> — д. л. 0,187 бум. л. 0,63 усл. печ. л. (уч.-изд. 0,62 л.).  
Тираж 13.000 экз. Изд. № XII—528 Зак. № 408. Цена 3 коп.

Подольская типография Главполиграфгрома  
Комитета по печати при Совете Министров СССР  
г. Подольск ул. Кирова д. 25

1. Утверждено Изменение №1, опубликованное в БСТ №1, 70г. См. в конце "Временное Указаний"  
гордоу — /Гордон/

2. Пункт 2 изложенного в 1 дополнении  
изменяется (см. БСТ №11, 70г с. 11) см в  
конце Временного Указания 8 XII 70г гордоу —

## Изменение № 1 СН 338-65

Приказом Госгражданстроя от 1<sup>го</sup> октября 1969 г. № 217 утверждено и с 1 декабря 1969 г. введено в действие разработанное институтом Мосинжпроект ГлавАПУ г. Москвы Изменение № 1 «Временных указаний по проектированию внутриваргательных инженерных коммуникаций в коллекторах, в технических подпольях и технических коридорах» СН 338-65.

1. Пункт 3.8 изложен в следующей редакции:

«3.8. На вводах газопровода в квартал или микрорайон от городской подземной сети в непосредственной близости от нее должна устанавливаться отключающая задвижка с компенсатором или калан-отсекатель, размещаемые в специальном колодце, изолированном от коллекторов, технических подпольй и коридоров».

2. Пункт 3.9 изложен в следующей редакции:

«3.9. В коллекторах, технических подпольях и коридорах должны быть установлены приборы для дистанционной сигнализации о загазованности и задымлении. Сигналы фиксируются в диспетчерском пункте, где должно быть круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. Действия персонала диспетчерского пункта определяются инструкцией, согласованной местными органами Госгортехнадзора СССР и утвержденной исполнительным или городским Советом депутатов трудящихся».

Источник-БСН 1,70г. с.39 39

## **Утверждение нормативных документов**

Приказом Гостройданстроя от 21 августа 1970 г. № 131 п. 2 Изменения № 1 «Временных указаний по проектированию внутридворовых инженерных коммуникаций в коллекторах, в технических подпольях и технических коридорах» (СН 338-65), утвержденного приказом Комитета от 1 октября 1969 г. № 217, дополнен следующим абзацем:

«Примечание. Настоящий пункт входит в силу с 1 апреля 1972 г. До этого срока, при отсутствии приборов для дистанционной сигнализации, эксплуатирующей организацией должны периодически производиться замеры на загазованность по графикам устанавливаемым ею и согласованным с местными органами Госгортехнадзора. Указанные графики являются неотъемлемой частью акта о сдаче газопровода в эксплуатацию».

*Исполнитель - Бюро генеральной строительной техники № 74*